




Entleer-Programm



Einsatzzweck (Kurzbeschreibung)

Beim Entleeren der Presse mit komplett geöffnetem Deckel kann es bei den ersten Rotationen durch die großen Trestermengen zu einer Verstopfung der Tresterentsorgung (Beispiel: Tresterschnecke) kommen.

Die komfortable Lösung ist hier das Entleerprogramm, welches ein kontinuierliches Entleeren der Presse ermöglicht.

Leistungsmerkmale und Nutzen

Nach Starten des Entleerprogramms wird der Deckel schrittweise geöffnet und mit einstellbaren Rotationen kann der Trester kontrolliert entleert werden. In vier Schritten öffnet der Deckel bevor er am Ende komplett geöffnet wird. Am Ende dreht die Maschine so lange bis der Kunde manuell das Entleerprogramm beendet.

Durch das schrittweise Öffnen des Deckels und Einstellungen der Rotation, ist es möglich den Trester kontinuierlich und ohne manuelles Eingreifen abzuführen.